



MANUEL UTILISATEUR.

Modèle : PDWN MK1.2 Edition Spéciale

Introduction.

De manière générale la manipulation des composants internes du sabre : interrupteur, LED et son support, berceau de batterie, batterie doit se limiter aux seules opérations de maintenance obligatoire, il faut éviter toute manipulation inutile.

Mode veille profonde

Le mode veille profonde s'active pour économiser la batterie. Ce mode se déclenche après 5 minutes d'extinction du sabre. Pour sortir de ce mode il suffit d'appuyer une fois sur l'interrupteur. Le sabre émet un son, reste éteint mais il est prêt à être activé.

Changer la couleur de la lame

Depuis le mode veille, en exerçant une pression d'une dizaine de secondes sur le bouton le mode choix de couleur s'active. Le passage dans ce mode se manifeste par une série de bips sonores. Il existe six configuration de couleur. Pour naviguer entre les couleurs il suffit d'exercer une brève pression sur le bouton. Pour mémoriser le choix de couleur il faut exercer une pression de deux secondes. Le sabre sauvegarde la configuration et s'éteint. Il est prêt à être utilisé.

Allumage du sabre

Si le sabre est en mode veille profonde il faut le passer en mode veille active. Pour cela on appui une première fois sur l'interrupteur.

Pour allumer le sabre avec le module son activé : un appui court sur l'interrupteur suffit.

Pour allumer le sabre sans le module son activé : un appui long sur l'interrupteur est nécessaires.

Extinction du sabre

Pour éteindre le sabre (le passer en mode veille active) il faut exercer une pression de 3 secondes sur l'interrupteur.

ATTENTION : Ne pas laisser le sabre allumé inutilement.

Montage et démontage de la lame.

A l'aide d'une clef "ALLEN" (ou 6 PANS) fournie avec le sabre, dévisser les deux vis de pressions, sans les sortir du manche, le tube s'extrait alors naturellement ou avec une légère traction. Prenez garde à ne pas faire basculer la led hors du manche.

ATTENTION: Quand vous revissez les vis de pression, soyez modérés dans votre serrage, il s'agit ici d'exercer une pression suffisante sur la lame. Visser trop fort peut marquer, trouser et endommager votre lame.

Petit conseil, essayer de remettre la lame dans la même position pour éviter de faire trop de marque dessus.

Changement de batterie.

Nos sabres sont livrés avec des batteries rechargeables de type 18650 opérant entre 4.2 et 3.7 Volts et entre 2.500 et 3.000 ma/h. Les batteries sont achetées en Europe et garanties conformes aux normes en vigueur.

Pour en garantir la durée de vie, nous vous conseillons de les retirer après utilisation de votre sabre et de les recharger régulièrement. Il est aussi important de ne pas percer ou endommager les batteries.

Pour changer la batterie, il faut dévisser le bouchon à l'arrière du sabre, et sortir doucement le berceau de la batterie. Un câble avec un connecteur relie le berceau au reste de l'électronique, il n'est pas nécessaire de le débrancher pour extraire la batterie et la remplacer.

Attention : repérez le sens d'insertion de la batterie avant l'extraction. Une erreur à l'insertion est fatale pour certains composants de la carte électronique.

ATTENTION : Les accus ne doivent être déchargés en dessous de 3,5 volts sous peine de les rendre inutilisable. En moyenne vous devriez recharger les accus tous les 3 à 5 heures d'utilisation.

ATTENTION : Ne pas pointer le faisceau lumineux vers des yeux sans la présence de la lame.

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE : CONTACT@ELEGANTWEAPONS.FR